

Cover

GETRÄNKEZUBEREITUNG	
<p>EXPRESSI ESPRESSO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Öffnen Sie den Hebel und legen Sie die Espresso-Kapsel ein. 2. Drücken Sie die Taste „kleine Tasse“. 	
<p>EXPRESSI LUNGO / FILTERKAFFEE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Für Filterkaffee: WICHTIG: Entfernen Sie unmittelbar vor der Zubereitung das Aromasiegel von der Unterseite der Kapsel. 2. Öffnen Sie den Hebel und legen Sie die Lungo-Kapsel ein. 2. Drücken Sie die Taste „große Tasse“. 	
<p>EXPRESSI LATTE MACCHIATO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Öffnen Sie den Hebel und legen Sie die Crema Latte-Kapsel ein. 2. Drücken Sie die Milchtaste und warten Sie die Zubereitung ab. Drücken Sie danach nochmals die Milchtaste. 3. Öffnen Sie den Hebel und legen Sie die Espresso-Kapsel ein. 	
<p>EXPRESSI CAPPUCCINO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Öffnen Sie den Hebel und legen Sie die Crema Latte-Kapsel ein. 2. Drücken Sie die Milchtaste. 3. Öffnen Sie den Hebel und legen Sie die Espresso-Kapsel ein. 	
<p>EXPRESSI CIOCCOLATA CACAO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Öffnen Sie den Hebel und legen Sie die Cacao-Kapsel ein. 2. Drücken Sie die Taste „große Tasse“. 	
<p>EXPRESSI CHAI LATTE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Öffnen Sie den Hebel und legen Sie die Chai Latte-Kapsel ein. 2. Drücken Sie die Taste „große Tasse“. 	
<p>EXPRESSI TEE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. WICHTIG: Entfernen Sie unmittelbar vor der Zubereitung das Aromasiegel von der Unterseite der Kapsel. 2. Öffnen Sie den Hebel und legen Sie die Teekapsel ein. 3. Drücken Sie die Taste „große Tasse“ und warten Sie die Zubereitung ab. Drücken Sie danach nochmals die Taste „große Tasse“. 	
<p>SERVICE KONTAKT</p> <p> 02202 / 460 900 0</p> <p> k-fee.com/service</p>	 <p>30114156</p>

EXPRESSI SQUARE



K-FEE 17-595
KURZANLEITUNG



your system.

GERÄTEÜBERSICHT



Vier spitze Nadeln öffnen die Kapsel im Gerät. Zur Vermeidung von Verletzungen nicht in die Kapselwurföffnung greifen – Verletzungsgefahr!



Bitte lesen Sie zuerst die Sicherheitsanweisungen.



Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung vollständig durch. Diese Kurzanleitung enthält nur grundlegende Gebrauchsanweisungen.



Vor der ersten Inbetriebnahme empfehlen wir, die Spültaste 5-mal zu betätigen, um den Kapselautomat gründlich zu spülen.



Sehr heißes Wasser – **Verbrühungsgefahr!**

INBETRIEBNAHME

	
<p>Entnehmen Sie den Wassertank, füllen Sie ihn mit frischem Trinkwasser und setzen Sie ihn wieder in das Gerät ein.</p>	<p>Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an, drücken Sie den Hebel ganz nach unten und stellen Sie einen Auffangbehälter unter den Auslauf.</p>
	
<p>Durch Drücken einer beliebigen Taste schaltet sich das Gerät ein und heizt auf.</p>	<p>Alle Tastensymbole blinken. Nach dem Aufheizen leuchtet nur noch die auch zum Spülen verwendete Milchtaste.</p>
	
<p>Hinweis! Den kompletten Spülvorgang 4 x wiederholen</p> <p>Drücken Sie die Milchtaste, um den Spülvorgang zu aktivieren. Während des Spülvorgangs blinkt die Spültaste, nach Abschluss leuchten alle Tastensymbole.</p>	<p>Leeren Sie abschließend den Auffangbehälter. Das Gerät ist betriebsbereit.</p>